

Instrucciones


Dónde conseguir la aplicación:

1. Escanee el código QR y lo llevará a la aplicación en Google Play o App Store.
(El bluetooth debe estar encendido.)



2. Desensrosque la tapa inferior, enrosque la botella de aceite y luego la tapa inferior. Conecte al enchufe.

3. Ingrese la contraseña "8888" y presiona iniciar sesión.



4. Modificar el nombre del dispositivo en la aplicación.



5. Seleccione la hora de inicio y de apagado.



6. Seleccione los días que se utilizarán los períodos.



7. Hay cuatro grados disponibles para fijar.



8. O puede programar manualmente el tiempo de difusión y reposo (en segundos).



9. Guarda tus preferencias y disfruta de un fabuloso aroma.




- No mezcle la aroma con ningún otro líquido.
- No retire ninguna pieza o parte del difusor.
- Este difusor es solo para uso con la colección de aromas Home Luxury Scents.

MANUAL DEL PRODUCTO

HOME LUXURY SCENTS

GUAYANA TRENDY





Solución de problemas

Antes de reparar la máquina, intente diagnosticar el problema primero con las siguientes instrucciones

Síntoma	Remedio
No se difunde	<ul style="list-style-type: none"> - Si la máquina se encuentra en "período de inactividad". En caso afirmativo, no rociará. - Compruebe si la bomba de aire está dañada. En caso afirmativo, reemplácelo por uno nuevo.
Rociar poco	<ul style="list-style-type: none"> - Comprobar si la junta está dañada o suelta. Ajustelo o reemplácelo por uno nuevo. - Verificar si el núcleo atomizado está obstruido, límpielo con alcohol o reemplácelo por uno nuevo.
Derrame de aceite	<ul style="list-style-type: none"> - Comprobar si el cabezal atomizado está dañado.
Desbordamiento de aceite	<ul style="list-style-type: none"> - Compruebe si la botella de aceite está suelta, instálela correctamente. - Verificar si la junta del cabezal atomizado está dañada. En caso afirmativo, reemplácela por otro. - Mantenga la máquina siempre en posición vertical, inclinarlo o recostarlo de manera plana hará que el aceite se desborde.

Especificación

[Producto]	: HLS450
[Tamaño]	: 122*65*214mm
[Volumen]	: 100ml
[Peso]	: 300g
[Cobertura]	: 41m ²
[Potencia]	: 100V - 240V 60/60 HZ.



Advertencia

- Mantenga el difusor colocado de manera vertical. Inclinarlo o recostarlo de manera plana puede causar que el aceite se desborde y la eficiencia de la máquina puede verse afectada.
- No modifique, desmonte, ni repare la difusora. Si ocurre algún fallo en la difusora, póngase en contacto con un personal técnico de la marca.



Limpieza de equipos

La máquina debe limpiarse cuando ocurre la siguiente situación:

- Estás a punto de cambiar por otro tipo de aceites esenciales
- El volumen de atomización se debilita

Pasos de limpieza:


- Desenrosque la tapa inferior y saque la botella de aceite.
- Busca un recipiente más grande y llena con alcohol industrial. Luego remoje la botella durante 5 a 10 minutos.
- Airear la botella.

Concentración y consumo

Calificación	G1	G2	G3	G4
Tiempo(s) de pausa	285s	135s	85s	60s
Consumo (ml/h)	0.07	0.15	0.23	0.30

- Notas:
- El tiempo de trabajo anterior de cada grado es de 15 segundos.
 - Diferentes grados y aceites pueden tener diferentes consumos.

Método de instalación



Instrucciones de operación

Versión de la APP: controlada por la aplicación más conveniente e inteligente.



Reiniciar:

- Presione brevemente para restaurar la contraseña original "8888"
- Pulsación larga hasta que escuchar un sonido de configuración de restauración.

Indicador:
Cuando está encendido significa que la máquina está en periodo de trabajo.



Consíguelo en el
App Store



DISPONIBLE EN
Google Play

Escanee el código QR y lo llevará a la aplicación en Google Play o App Store